

Instant Bond Gusti Lepak

OPIS PROIZVODA

Titebond Instant Bond je jednokomponentni sistem za lepljenje koji lepi za 5 – 15 sekundi i priprema se 30-60 sekundi. Omogućava jaku , trajnu vezu i idealan je za teško dostupne spojeve kao i površine koje je teško stezati. Namenjen je prvenstveno za drvo i drvene proizvode , ali je veoma efektan na mnogim materijalima i podlogama.

Njegova gustina omogućava vreme montaže od 10 sekundi i vreme pripreme od 8 sekundi. Idealan za gerovane spojeve i lepljenje aplikacija i šablona.

Specifike Proizvoda

- Brzo vezuje – Eliminiše stezanje ili smanjuje vreme u stegama.
- Lepljeni spoj jači od drveta
- Odlična otpornost na toplotu i razređivače
- Raznovrstan – lepi drvo , MDF , akrilike , granit , prirodnu gumu , PVC i drugo.
- Skladištenje 2 godine
- 3 puta destilovan radi čistoće i konzistencije
- Otporan na udare
- Aplikator koji se ne začepkuje za laku upotrebu i smanjenje otpada.
- Idealan za spajanje gerovanih spojeva na MDF-u i poroznom drvetu.
- Pravljen za završnu i ukrasnu stolariju
- Visok viskozitet dozvoljava vreme za podešavanje i pozicioniranje delova.
- Potpada pod: MIL Spec (A46050C) Tip II , Klasa 3.

FIZIČKA SVOJSTVA

Osnova : etil cianoakrilat

Izgled : tečnost bez boje

Osušeni film : transparentan

Otpornost na zamrzavanje/odmrzavanje : DA

Učešće čvrstih materija (%) : 100

Viskozitet (cps) : 24000 cps

Skladištenje : 24 meseca u dobro zatvorenim posudama na sobnoj temperaturi.

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

Temperatura nanošenja: iznad 10°C

Otvoreno vreme montaže : 10 sekundi za rukovanje , 8 sekundi postavljanje , 30 sekundi vezivanje (puna čvrstoća nakon 8 sati).

Podnosi temperature: od -20 °C do +95 °C

Čišćenje : Acetonom

Ograničenja

Titebond Instant bond nije namenjen za spoljnu upotrebu ili tamo gde postoji izloženost vlazi. Čuvati na hladnom i suvom mestu. Vreme lepljenja zavisi od uslova u okolini. **ČUVATI OD SMRZAVANJA I VAN DOMAŠAJA DECE.**

Upozorenje

ZAPALJIVO. Sadrži etil-2-cianoakrilat. Tranutno lepi kožu, oči i druga tkiva. Iritira oči , kožu i respiratorni sistem.. Ne gutati. Ne dozvoliti kontakt sa očima i produženi kontakt sa kožom. Čuvati dalje od izvora toplote. **Prva pomoć:** Ukoliko se pruguta , ne izazivati povraćanje; konaktirati lekara. Ukoliko dođe do kontakta sa očima, ispirati pod vodom 15 minuta i tražiti pomoć lekara.